

اضافه کردن سیم کارت روی قفل دیجیتال

اضافه کردن سیم کارت روی قفل دیجیتال و نحوه انجام این کار یکی از سوالات همیشگی مشتریان و همکاران عزیز ما در سطح کشور بوده و هست و ما سعی کردیم این مطالب را به نحو احسن برای شما توضیح دهیم. یکی از مزیت های قفل دیجیتال کلیدک تبدیل مدل های مختلف آن به هم می باشد. به طور مثال اگر شما مدل رمزی قفل دیجیتال کلیدک را خریده باشید و بعدها به فکر این افتاده باشید که آن را ارتقا دهید می توانید ماژول ریموت و یا سیم کارت آن را از این شرکت خریداری کنید و به کمک آموزش ویدئویی اضافه کردن سیم کارت روی قفل دیجیتال کلیدک به راحتی اقدام به این کار نمایید و از امکانات ریموت و موبایل آن هم به خوبی استفاده کنید. با اضافه کردن ماژول سیم کارت روی قفل دیجیتال می توانید تا ۲۵۰ عدد ریموت و ۲۵۰ شماره تلفن همراه یا تلفن ثابت را برای دستگاه خود تعریف نمایید. آیا مدل های مختلف ریموت درب پارکینگ را مشاهده کرده اید؟



اضافه کردن سیم کارت روی قفل دیجیتال

ابتدا سیم کارتی را برای استفاده کردن روی قفل الکترونیکی خود انتخاب کنید که تا حد امکان به آن پیامک های تبلیغاتی ارسال نشود و شارژ مالی داشته باشد. اگرچه بعدا هم جهت شارژ این سیم کارت می توانید از ارسال شارژ مستقیم استفاده نمایید. بنابراین بهتر است سیم کارت جدیدی را برای این کار انتخاب نمایید و با شماره گیری #۸۰۰* سرویس های سیم کارت همراه اول و ایرانسل خود را غیر فعال نمایید و اگر از سیم کارت ایرانسل استفاده می کنید با ارسال یک پیامک خالی به شماره ۳۹۴۱ سرویس اطلاع از هزینه تماس را قطع کنید.

ارتقای قفل دیجیتال رمزی کلیدک به مدل سیم کارتی

اضافه کردن سیم کارت روی قفل دیجیتال کلیدک با توجه به توضیحات بیان شده و فیلم آموزشی قرار گرفته در انتهای این صفحه کار ساده ای می باشد. ابتدا دستگاه را خاموش کنید. سپس درپوش روی پیچ ها را با یک جسم نوک تیز بیرون بکشید. پیچ ها را باز کنید و درب پنل کنترل را بردارید. در این مرحله سیم کارت مورد نظر را درون محفظه ی مشخص شده روی ماژول سیم کارتی که خریداری کرده اید قرار دهید. اکنون سوکت ماژول سیم کارت را روی برد پنل کنترل نصب کنید و پنل کنترل را روشن نمایید. منتظر بمانید تا ال ای دی های آبی و قرمز روی برد سیم کارت هر دو به حالت چشمک زن تبدیل شوند. حال وقت آن رسیده که شماره یک تلفن همراه را به عنوان مدیر دستگاه تعریف کنید. برای انجام این کار ابتدا باید دکمه برد سیم کارت را دو ثانیه فشرده نگه دارید تا ال ای دی قرمز به حالت چشمک زن سریع تبدیل شود. در این حالت اولین تلفن همراهی که با سیم کارت مذکور تماس بگیرد به عنوان مدیر دستگاه تعریف می شود. اگر بعدها نیاز به تغییر مدیر دستگاه داشتید می توانید همین کار را تکرار کنید تا شماره تلفن همراه قبلی را حذف و شماره جدید را به عنوان مدیر جدید این قفل هوشمند تعریف نمایید. تا اینجا اضافه کردن سیم کارت روی قفل دیجیتال کلیدک را به خوبی انجام داده اید.

اکنون مدیر می تواند به کمک [راهنمای شماره ۱](#) و یا [راهنمای شماره ۲](#) که تصویرشان در زیر صفحه قرار داده شده است تا ۲۵۰ شماره تلفن همراه و یا ثابت را به عنوان کاربران دستگاه تعریف کند تا زمانیکه این کاربران به قفل دیجیتال کلیدک رمز عبور خود را پیامک می کنند و یا با این قفل دیجیتال تماس می گیرند بتوانند درب مورد نظر خود را باز نمایند. پیشنهاد می کنیم به غیر از تغییر رمز عبور ماژول سیم کارت، اضافه کردن کاربر و یا حذف کاربر از این ماژول، تغییرات دیگری در تنظیمات دستگاه اعمال نکنید تا دچار سردرگمی نشوید. راهنمای شماره ۱ و ۲ تفاوت کمی در دستورهای پیامکی خود دارند که آن هم بستگی به ورژن ماژولی که به دست شما رسیده دارد.

راهنمای استفاده از ماژول سیم کارت

رمز اولیه دستگاه ۱۲۳۴ می باشد. لطفاً به دلیل مسائل امنیتی حتماً رمز عبور خود را طبق جدول راهنما تغییر دهید و در دستورات درج شده به جای ۱۲۳۴ رمز جدید خود را وارد نمایید.
دقت نمایید که تمامی دستورات از چپ به راست هستند و دستگاه نسبت به حروف بزرگ یا کوچک و همچنین نسبت به اعداد فارسی یا انگلیسی حساس نمی باشد. برای بهره گیری از امکانات این دستگاه کدهای دستوری پشت صفحه را به سیم کارت دستگاه پیامک نمایید.

کد دستوری	نحوه استفاده از ماژول سیم کارت
۱۲۳۴CP	برای تغییر رمز دستگاه (مثال: ۱۲۳۴CP۱۰۲۰)
۱۲۳۴CF	برای ذخیره سازی فرمول کنترل شارژ (مثال: #۱۲۳۴CF*555*1*2)
۱۲۳۴CC	استعلام اعتبار سیم کارت بعد از ذخیره سازی فرمول کنترل شارژ (مثال: ۱۲۳۴CC)
۱۲۳۴AD	برای اضافه کردن شماره موبایل کاربر جدید به دستگاه (مثال: ۱۲۳۴AD۰۹۳۰۱۲۳۴۵۶۷)
۱۲۳۴DN	برای حذف کردن شماره موبایل کاربر قبلی از دستگاه (مثال: ۱۲۳۴DN۰۹۳۰۱۲۳۴۵۶۷)
۱۲۳۴DAN	برای حذف کردن شماره تمام کاربرهای قبلی از دستگاه
۱۲۳۴DRM	برای حذف کردن ریموت شماره ی M (مثال: ۱۲۳۴DR۵)
۱۲۳۴DAR	برای حذف کردن تمام ریموت های لرن شده روی دستگاه
۱۲۳۴FSL	برای ارسال لیست تمام شماره موبایل های موجود در حافظه به مدیر
۱۲۳۴FRTON	برای باز کردن درب مورد نظر
۱۲۳۴FRPCON	برای فعال سازی ارسال شماره تماس گیرنده جهت باز کردن درب مورد نظر به مدیر
۱۲۳۴FRPCOFF	برای غیر فعال کردن ارسال شماره تماس گیرنده جهت باز کردن درب مورد نظر به مدیر
۱۲۳۴FRPSON	برای فعال سازی ارسال شماره پیامک دهنده جهت باز کردن درب مورد نظر به مدیر
۱۲۳۴FRPSOFF	برای غیر فعال کردن ارسال شماره پیامک دهنده جهت باز کردن درب مورد نظر به مدیر
۱۲۳۴FRPRON	برای فعال سازی ارسال شماره ریموت جهت باز کردن درب مورد نظر به مدیر
۱۲۳۴FRPROFF	برای غیر فعال کردن ارسال شماره ریموت جهت باز کردن درب مورد نظر به مدیر

راهنمای استفاده از ماژول سیم کارت

رمز اولیه دستگاه ۱۲۳۴ می باشد. لطفاً به دلیل مسائل امنیتی حتماً رمز عبور خود را طبق جدول راهنما تغییر دهید و در دستورات درج شده به جای ۱۲۳۴ رمز جدید خود را وارد نمایید.
دقت نمایید که تمامی دستورات از چپ به راست هستند و دستگاه نسبت به حروف بزرگ یا کوچک و همچنین نسبت به اعداد فارسی یا انگلیسی حساس نمی باشد. برای بهره گیری از امکانات این دستگاه کدهای دستوری پشت صفحه را به سیم کارت دستگاه پیامک نمایید.

کد دستوری	نحوه استفاده از ماژول سیم کارت V2.02
۱۲۳۴CP	برای تغییر رمز دستگاه (مثال: ۱۲۳۴CP1۰۲۰)
۱۲۳۴CF	برای ذخیره سازی فرمول کنترل شارژ (مثال: #*2*555*۱۲۳۴CF)
۱۲۳۴FCC	استعلام اعتبار سیم کارت بعد از ذخیره سازی فرمول کنترل شارژ (مثال: ۱۲۳۴FCC)
۱۲۳۴FAD	برای اضافه کردن شماره موبایل کاربر جدید به دستگاه (مثال: ۱۲۳۴FAD۰۹۳۰۱۲۳۴۵۶۷)
۱۲۳۴FDN	برای حذف کردن شماره موبایل کاربر قبلی از دستگاه (مثال: ۱۲۳۴FDN۰۹۳۰۱۲۳۴۵۶۷)
۱۲۳۴FDA	برای حذف کردن شماره تمام کاربرهای قبلی از دستگاه
۱۲۳۴DRM	برای حذف کردن ریموت شماره ی M (مثال: ۱۲۳۴DR۵)
۱۲۳۴DAR	برای حذف کردن تمام ریموت های لرن شده روی دستگاه
۱۲۳۴FSL	برای ارسال لیست تمام شماره موبایل های موجود در حافظه به مدیر
۱۲۳۴R2ON	برای باز کردن درب مورد نظر
۱۲۳۴RP1ON	برای فعال سازی ارسال شماره تماس گیرنده جهت باز کردن درب مورد نظر به مدیر
۱۲۳۴RP1OFF	برای غیر فعال کردن ارسال شماره تماس گیرنده جهت باز کردن درب مورد نظر به مدیر
۱۲۳۴RP2ON	برای فعال سازی ارسال شماره پیامک دهنده جهت باز کردن درب مورد نظر به مدیر
۱۲۳۴RP2OFF	برای غیر فعال کردن ارسال شماره پیامک دهنده جهت باز کردن درب مورد نظر به مدیر
۱۲۳۴RPRON	برای فعال سازی ارسال شماره ریموت جهت باز کردن درب مورد نظر به مدیر
۱۲۳۴RPROFF	برای غیر فعال کردن ارسال شماره ریموت جهت باز کردن درب مورد نظر به مدیر

راهنمای شماره ۲

لرن کردن ریموت روی ماژول سیم کارت

اگر بعد از اضافه کردن سیم کارت روی قفل دیجیتال کلینیک می خواهید ریموتی روی این ماژول ست کنید ابتدا دکمه لرن روی ماژول سیم کارت را دو ثانیه فشرده نگه دارید تا ال ای دی قرمز به حالت چشمک زن سریع درآید و سپس یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید تا ریموت و دستگاه با هم مچ شوند. بعد از اینکه ریموت با دستگاه مچ شد برای مدیر دستگاه پیامی مبنی بر اضافه شدن ریموت به دستگاه ارسال می گردد. تمامی این مراحل در ویدئوی آموزش اضافه کردن سیم کارت روی قفل دیجیتال کلینیک که در پایین صفحه قرار گرفته به صورت عملی نمایش داده شده است. **آموزش اضافه کردن ریموت روی قفل دیجیتال را هم ببینید.**

[آموزش ویدئویی اضافه کردن سیم کارت روی قفل دیجیتال](#)